

Технические характеристики

HL-45.15



TeKa

Панель управления

Модель HL-45.15



НИЖНЯЯ КАМЕРА

- 1 Регулятор температуры
- 2 Переключатель функций
- 3 Электронные часы / таймер

ВЕРХНЯЯ КАМЕРА

- 4 Переключатель функций
- 5 Регулятор температуры

Функции духовки

☐ Отключение духовки



Гриль и нижний элемент

Идеально подходит для жаркого. Данную настройку можно использовать для кусков мяса любого размера.



Стандартный с вентилятором

Подходит для жарки и выпечки. Вентилятор равномерно распространяет тепло внутри духовки, что позволяет уменьшить время и температуру приготовления.



Гриль

Для приготовления тостов и блюд с хрустящей корочкой. Данная настройка позволяет поверхности покрываться корочкой, не затрагивая внутреннюю часть пищи. Подходит для плоских продуктов, таких как стейки, ребрышки, рыба и подрумяненные сэндвичи.

Осторожно

Во время использования функции Гриль дверца должна быть закрыта.

— Нижний элемент

Тепло поступает только от нижней части. Подходит для подогрева блюд, либо подъема теста или тому подобных продуктов.



Разморозка

Данная функция подходит для медленного размораживания пищи. В частности таких продуктов, которые можно употреблять без необходимости нагрева, например, кремы, пирожные, торты, пироги и т.д.

Внимание

Подсветка остается включенной при работе любой функции приготовления.

РУССКИЙ

НИЖНЯЯ КАМЕРА

Пицца

Подходит для пиццы, см. кулинарные таблицы в инструкции по эксплуатации.

Тосты

Подходит для приготовления тостов с использованием только предоставляемой решетки. Подходит для жарки кусков мяса. При жарке мяса, рыбы и овощей мы рекомендуем использовать данную функцию с поддоном.

Корочка из плавленного сыра

Тепло поступает только от верхней части. Подходит для тостов и приготовления блюд с хрустящей корочкой.

Разогрев

Тепло поступает только от нижней части. Подходит для разогрева тарелок и размораживания продуктов.

Использование духовки

Внимание

Духовка оснащена технологией сенсорного управления электронными часами. Для управления достаточно просто коснуться пальцами символов, нанесенных на стекле.

Чувствительность сенсорной панели постоянно адаптируется к условиям окружающей среды. При подключении духовки к сети убедитесь в отсутствии загрязнений на стеклянной поверхности панели управления.

Если часы не откликаются должным образом, когда вы касаетесь стекла, духовку следует отключить от сети и вновь включить через несколько секунд. Это вызывает автоматическую регулировку датчиков, и они снова начинают реагировать на прикосновения.

Настройки электронных часов / таймера



Символ ((••)): загорается, когда выбраны часы / таймер.

Символ AUTO: загорается, указывая, что духовка запрограммирована.

Символ  : показывает, что духовка передает тепло в пищу.

Сенсорные клавиши + / - : позволяют выбирать время.

Сенсорные клавиши , ((••)) и  : позволяют запрограммировать функции электронных часов / таймера.

Сенсорная клавиша  : позволяет изменить видимую информацию и выбрать настройки часов / таймера между верхней и нижней камерами.

Символы   : загораются, когда выбрана верхняя камера духовки.

Символы   : загораются, когда выбрана нижняя камера духовки.

Настройка времени

- При подключении духовки к источнику питания на дисплее начинает мигать 12:00.

- Настройте часы с помощью сенсорной клавиши + или -. Вы услышите 2 звуковых сигнала, подтверждающих настройку времени.

- Чтобы изменить настройку времени, одновременно нажимайте на сенсорные клавиши + и - до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать текущее время. Измените настройку времени, нажимая сенсорные клавиши + или -. 2 звуковых сигнала подтвердят, что была установлена новая настройка времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подсветка часов имеет ночной режим, таким образом, подсветка дисплея гаснет на время между 00:00 и 6:00 часами.

Руководство по использованию

- После настройки часов духовка готова к эксплуатации. Выберите температуру и функцию приготовления.
- Символы    загорятся в зависимости от выбора функций верхней и нижней камер.
- Во время готовки загорается символ , показывающий, что духовка передает тепло в пищу.
- Этот символ гаснет, когда достигается выбранная температура.
- Для отключения духовки настройте устройства управления в положение .

Настройки электронных часов / таймера

Предупредительный сигнал: предупредительный сигнал раздается по окончании выбранного периода времени, даже если духовка не используется.

Время приготовления (верхняя и нижняя камеры): эта функция позволяет запрограммировать духовку на приготовление в течение указанного периода времени, после чего духовка отключается автоматически.

Окончание времени приготовления (только верхняя камера): эта настройка позволяет запрограммировать духовку на приготовление до выставленного точного времени, после чего духовка отключается автоматически.

Время приготовления и окончание времени

приготовления (только верхняя камера): эта настройка позволяет запрограммировать духовку на приготовление в течение указанного периода времени и отключение в определенное время. Духовка автоматически включается в указанный момент времени, чтобы готовить в течение указанного периода времени (Время приготовления), а затем автоматически выключается в указанное время (Окончание времени приготовления).

Программирование предупредительного сигнала

1. Нажимайте сенсорную клавишу  до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать символ . На электронных часах также начнет мигать индикация 00:00.
2. Нажимая сенсорные клавиши + или -, выберите время, после которого должен будет прозвучать предупредительный сигнал.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, подтверждающих, что время было выставлено. На часах будет вестись обратный отсчет до выбранного времени, а символ  будет медленно мигать.
4. В конце запрограммированного периода времени раздастся предупредительный сигнал, и символ  будет быстро мигать.
5. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения предупредительного сигнала. Символ  погаснет.

Если вы хотите изменить время предупредительного сигнала, просто коснитесь сенсорной клавиши , а затем нажмите сенсорную клавишу + или -. Вы услышите 2 звуковых сигнала, подтверждающих, что время было изменено. Часы начнут вести обратный отсчет до нового времени, а символ  будет медленно мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда выбрана настройка предупредительного сигнала, вы не можете видеть на дисплее отображение реального времени.

РУССКИЙ

Программирование времени приготовления для верхней камеры

1. Нажимайте сенсорную клавишу $I \rightarrow I$ до тех пор, пока не начнет мигать символ AUTO, а на дисплее не появится индикация 00:00.
2. Выберите время приготовления, нажимая сенсорную клавишу + или -.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, символ AUTO начнет медленно мигать, а на дисплее будет отображаться время, оставшееся до автоматического выключения духовки.
4. Выберите температуру и функцию приготовления.
5. По достижении времени приготовления духовка автоматически выключается, раздается звуковой сигнал, а символ AUTO начинает быстро мигать.
6. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения предупредительного сигнала и выключения символа AUTO. Духовка снова включится.
7. Для отключения духовки настройте устройства управления в положение \square .

Вы можете в любое время изменить оставшееся время приготовления, нажимая сенсорную клавишу $I \rightarrow I$ до тех пор, пока символ AUTO не начнет быстро мигать. После этого нажмите сенсорную клавишу + или -, чтобы изменить время.

Программирование времени приготовления для нижней камеры

Духовка оснащена запрограммированными настройками для функций приготовления в нижней камере. Вы можете изменить запрограммированное время, используя сенсорную клавишу + или - для выбора нужной продолжительности.

1. Функция Пицца: выберите настройку Пицца на переключателе функций и максимальную температуру на регуляторе температуры нижней камеры. Предварительно запрограммированное время 8 мин. будет отображаться на дисплее часов / таймера. Используйте сенсорную клавишу + или - для изменения времени приготовления в соответствии с вашими предпочтениями или инструкциями, прилагаемыми к пицце.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необязательно разогревать духовку для приготовления уже готовой или замороженной пиццы в нижней камере.

2. Функция Тосты: выберите настройку Тосты на переключателе функций нижней камеры и максимальную температуру на регуляторе температуры нижней камеры. Предварительно запрограммированное время 3,5 мин. будет отображаться на дисплее часов / таймера. Используйте сенсорную клавишу + или - для изменения времени приготовления в соответствии с вашими предпочтениями.
3. Функция Корочка из плавленого сыра: выберите настройку Корочка из плавленого сыра на переключателе функций верхней камеры и максимальную температуру на регуляторе температуры нижней камеры. Предварительно запрограммированное время 6 мин. будет отображаться на дисплее часов / таймера. Используйте сенсорную клавишу + или - для изменения времени приготовления в соответствии с вашими предпочтениями.
4. При всех указанных выше настройках по достижении времени приготовления духовка автоматически выключается, раздается звуковой сигнал, а символ AUTO начинает быстро мигать.
5. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения предупредительного сигнала и выключения символа AUTO. Духовка снова включится.
6. Функция Разогрев: выберите настройку Разогрев на переключателе функций верхней камеры и максимальную температуру 90° на регуляторе температуры нижней камеры. Предварительно запрограммированное время 8 мин. будет отображаться на дисплее часов / таймера. По прошествии времени предварительного нагрева прозвучит звуковой сигнал и духовка выключится. Коснитесь любой сенсорной клавиши для отключения предупредительного сигнала. Духовка снова включится. Поместите тарелки в камеру, чтобы блюда оставались теплыми столько времени, сколько вам нужно.
7. Для отключения духовки настройте устройства управления в положение \square .

Вы можете изменить время приготовления в любой момент, нажав на сенсорную клавишу + или -.

Программирование времени окончания цикла приготовления

1. Нажимайте сенсорную клавишу →| до тех пор, пока не начнет мигать символ AUTO.
2. Выберите время окончания цикла приготовления, нажимая сенсорную клавишу + или -.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, на дисплее будет отображаться текущее время, а символ AUTO начнет медленно мигать, указывая на то, что духовка выключится автоматически.
4. Выберите температуру и функцию приготовления.
5. По достижении времени приготовления духовка автоматически выключается, раздается звуковой сигнал, а символ AUTO начинает быстро мигать.
6. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения предупредительного сигнала и выключения символа AUTO. Духовка снова включится.
7. Для отключения духовки настройте устройства управления в положение □.

Вы можете в любой момент изменить время окончания цикла приготовления, нажимая сенсорную клавишу →| до тех пор, пока символ AUTO не начнет быстро мигать, а на дисплее не отобразится время окончания цикла приготовления. После этого нажмите сенсорную клавишу + или -, чтобы изменить время.

Программирование времени приготовления и времени окончания цикла приготовления

1. Нажимайте сенсорную клавишу |→| до тех пор, пока не начнет мигать символ AUTO, а на дисплее не появится индикация 00:00.
2. Выберите время приготовления, нажимая сенсорную клавишу + или -.
3. Вы услышите 2 звуковых сигнала, на дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления, а символ AUTO начнет медленно мигать.
4. Нажимайте на сенсорную клавишу →| до тех пор, пока символ AUTO не начнет быстро мигать. На дисплее будет отображаться текущее время и заданное время цикла приготовления.

5. Выберите время окончания цикла приготовления, нажимая сенсорную клавишу + или -.

6. Это будет подтверждено двумя звуковыми сигналами. На дисплее будет отображаться текущее время, а символ AUTO будет продолжать гореть.

7. Выберите температуру и функцию приготовления.

8. Духовка останется выключенной, и световой индикатор AUTO будет гореть. Духовка теперь запрограммирована.

9. Когда придет время начала цикла приготовления, духовка включится и будет работать в течение заданного времени приготовления.

10. Во время приготовления на дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления, а символ AUTO будет медленно мигать.

11. По достижении времени приготовления духовка автоматически выключается, раздается звуковой сигнал, а символ AUTO начинает быстро мигать.

12. Нажмите любую сенсорную клавишу для отключения предупредительного сигнала и выключения символа AUTO. Духовка снова включится.

13. Для отключения духовки настройте устройства управления в положение □.

Если вы хотите изменить оставшееся время цикла приготовления, когда духовка включена, нажимайте на сенсорную клавишу |→| до тех пор, пока символ AUTO не начнет быстро мигать. Затем нажмите сенсорную клавишу + или - для изменения времени.

Функция защиты от детей

Эта функция может быть выбрана в любой момент во время использования духовки.

Для активации данной функции одновременно нажмите сенсорные клавиши + и - на несколько секунд. Вы услышите звуковой сигнал, а на дисплее отобразится слово **SAFE**. Часы / таймер заблокированы.

Если духовка отключена, и вы активировали функцию защиты от детей, духовка не будет работать, даже если будет выбрана функция приготовления пищи.

Если данная функция активирована во время цикла приготовления, будут заблокированы только настройки электронных часов / таймера.

РУССКИЙ

Если какая-либо сенсорная клавиша часов / таймера будет нажата в то время, когда активирована функция защиты от детей, на дисплее появится слово **SAFE**. Часы / таймер заблокированы.

Для отмены функции одновременно нажмите сенсорные клавиши + и - на несколько секунд и удерживайте их до тех пор, пока вы не услышите звуковой сигнал.

Внимание

В случае перебоя питания настройки электронных часов / таймера будут стерты, и на дисплее часов будет мигать индикация 12:00. Выполните сброс часов и запрограммируйте их повторно.