

Özellikler Sayfası
Φύλλο χαρακτηριστικών
Технический бюллетень
Termék leírás
Instrukcja obsługi

HE-715




HE-725



teka


HE-715/HE-725




- 1 Панель управления
- 2 Изоляция духовки
- 3 Нагревательный элемент гриля
- 4 Хромированная Подставка + Телескопические Направляющие
- 5 Решетка
- 6 Поддон
- 7 Петля
- 8 Дверца
- 9 Воздуховыпускное отверстие
- 10 Фиксатор
- 11 Экран гриля
- 12 Отверстие для выпуска дыма
- 13 Лампа
- 14 Панель задней стенки
- 15 Вентилятор

Панель управления

Модель HE-715



Модель HE-725



- 1 Селекторный переключатель функций.
- 2 Электронные часы.
- 3 Селекторный переключатель температуры.

Функции духовки

Выключение духовки



Гриль и нижний элемент

Специальная функция для жарки. Может использоваться для кусков любого размера.



Гриль

Для приготовления блюд с поджаристой корочкой. Функция позволяет подрумянивать наружный слой, не затрагивая внутреннюю часть продукта. Идеальна для приготовления тонких кусков мяса, ребрышек, рыбы и тостов.

Внимание

При использовании функции Гриля, дверца духовки должна оставаться закрытой.



Нижний элемент

Нагревание осуществляется только снизу. Подходит для разогревания блюд, подъема теста и аналогичных функций.



Нижний нагревательный элемент с вентилятором

Он распределяет тепло от нижней части духовки и идеально подходит для пирогов с джемом или фруктовой начинкой, которые требуют нагрева только снизу. Всегда требуется предварительное прогревание.



Турбо

Вентилятор распределяет тепло, создаваемое элементом, расположенным в задней части духовки. Вследствие равномерного распределения тепла этот режим допускает выполнение обжаривания и выпекания одновременно на двух уровнях.



Размораживание



Этот режим подходит для легкого размораживания продуктов. Для особых продуктов, которые употребляются неразогретыми, например, сливок, крема, кондитерских изделий, пирожных, фруктов, ...





Примечание

Сигнальная лампа горит при выполнении любой функции приготовления.

Использование духовки



Установка времени на электронных часах


При подключении духовки к источнику питания на дисплее будет мигать значение 00:00. Для установки времени на часах нажимайте кнопки  или . В подтверждение установки часы издадут два звуковых сигнала.

Если вы хотите изменить время, нажимайте кнопку  или , пока текущее время не замигает на экране. Нажмите кнопку ОК. Затем нажимайте кнопки  или , чтобы изменить время. В подтверждение изменения часы издадут два звуковых сигнала.

Ручное управление

После установки часов духовка готова к использованию. Выберите функцию приготовления и температуру.

Во время работы духовки будет гореть символ , сигнализируя о том, что содержимое духовки нагревается; символ  погаснет при достижении выбранной температуры.

Установите переключатели в положение , чтобы выключить духовку.

Функции электронных часов

Предупреждающий сигнал: Издается по окончании периода времени; духовка может и не работать при использовании этой функции.

Время приготовления: Данная функция задает продолжительность времени приготовления; духовка автоматически выключается по окончании этого времени.

Конечное время приготовления: Приготовление происходит до установленного времени; духовка автоматически выключается при достижении установленного времени.

Время приготовления и конечное время приготовления: Данная функция задает продолжительность времени приготовления и время выключения духовки. При установке этой функции духовка автоматически включается во время, необходимое для готовки в течение установленной продолжительности времени (Время приготовления), и автоматически выключается в указанное время (Конечное время приготовления).

Программирование предупреждающего сигнала

1 Нажимайте кнопку Δ , пока не замигает символ $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$. Нажмите кнопку ОК.

2 Установите период времени, после которого должен звучать предупреждающий сигнал, нажимая кнопку ∇ или Δ .

3 В подтверждение установки предупреждающего сигнала часы издадут два звуковых сигнала, на дисплее будет отображаться текущее время и символ $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$ будет гореть постоянно.

4 Когда установленный период времени подойдет к концу, зазвучит предупреждающий сигнал и символ $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$ начнет мигать.

5 Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал; символ $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$ погаснет.

Вы можете в любой момент проверить оставшееся время, нажимая кнопку ∇ или Δ , пока символ $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$ не замигает, и затем нажать ОК. Вы также можете изменить установленное время в этот момент, нажимая кнопку ∇ или Δ . Часы издадут два звуковых сигнала, подтверждая введенное изменение.

Если вы хотите, чтобы оставшееся время выводилось на дисплей до конца установленного периода, нажимайте кнопку ∇ или Δ , пока символ $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$ не замигает, и затем нажмите кнопку ОК и оставьте ее в нажатом состоянии. Символ $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$ будет мигать. Для возврата к индикации реального времени снова нажмите кнопку ОК.

Установка времени приготовления

1 Нажимайте кнопку ∇ или Δ , пока не загорится символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$. Нажмите кнопку ОК.

2 Выберите период времени приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ .

3 Часы издадут два звуковых сигнала, на дисплее будет отображаться текущее время и символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$ будет гореть постоянно, указывая, что духовка выключится автоматически.

4 Выберите функцию приготовления и температуру.

5 Когда время приготовления подойдет к концу, духовка выключится, зазвучит предупреждающий сигнал и символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$ начнет мигать.

6 Нажмите любую кнопку, чтобы отключить предупреждающий сигнал и снова включить духовку.

7 Установите переключатели в положение \square , чтобы выключить духовку.

Вы можете в любой момент проверить оставшееся время приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ , пока символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$ не замигает, и затем нажать ОК. Вы также можете изменить установленное время в этот момент, нажимая кнопку ∇ или Δ . Часы издадут два звуковых сигнала, подтверждая введенное изменение.

Если вы хотите, чтобы оставшееся время выводилось на дисплей до конца установленного периода, нажимайте кнопку ∇ или Δ , пока символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$ не замигает, и затем нажмите кнопку ОК и оставьте ее в нажатом состоянии. Символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$ будет мигать. Для возврата к индикации реального времени снова нажмите кнопку ОК.

Установка конечного времени приготовления

1 Нажимайте кнопку ∇ или Δ , пока не загорится символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$. Нажмите кнопку ОК.

2 Выберите время окончания процесса приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ .

3 Часы издадут два звуковых сигнала, на дисплее будет отображаться текущее время и символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$ будет гореть постоянно, указывая, что духовка выключится автоматически.

4 Выберите функцию приготовления и температуру.

5 Когда подойдет установленное время, духовка выключится, зазвучит предупреждающий сигнал и символ $\left(\begin{smallmatrix} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix}\right)$ начнет мигать.

6 Нажмите любую кнопку, чтобы отключить предупреждающий сигнал и снова включить духовку.

7 Установите переключатели в положение \square , чтобы выключить духовку.

Вы можете в любой момент проверить конечное время приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ , пока символ \rightarrow не замигает, и затем нажать ОК. Вы также можете изменить конечное время в этот момент, нажимая кнопку ∇ или Δ . Часы издадут два звуковых сигнала, подтверждая введенное изменение.

Эта функция может использоваться даже во время работы духовки. Для ее ввода выполняйте вышеуказанные инструкции, за исключением пункта номер 4.

Установка времени приготовления и конечного времени приготовления

1 Нажимайте кнопку ∇ или Δ , пока не загорится символ \rightarrow . Нажмите кнопку ОК.

2 Выберите период времени приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ .

3 Часы издадут два звуковых сигнала, на дисплее будет отображаться текущее время и символ \rightarrow будет гореть постоянно.

4 Нажимайте кнопку ∇ или Δ , пока не загорится символ \rightarrow . Нажмите ОК.

5 Выберите время окончания процесса приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ .

6 Часы издадут два звуковых сигнала, на дисплее будет отображаться текущее время и символ \rightarrow будет гореть постоянно.

7 Выберите функцию приготовления и температуру.

8 Духовка остается выключенной при горящих символах \rightarrow и \rightarrow . Вы произвели настройку духовки.

9 Когда подойдет время начала готовки, духовка включается и будет работать в течение установленного периода времени.

10 Когда подойдет установленное конечное время приготовления, духовка выключится, зазвучит предупреждающий сигнал и символы \rightarrow и \rightarrow начнут мигать.


11 Нажмите любую кнопку, чтобы отключить предупреждающий сигнал и снова включить духовку.

12 Установите переключатели в положение \square , чтобы выключить духовку.

Вы можете изменить конечное время приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ , пока не загорится символ \rightarrow , и затем нажать ОК. Теперь вы можете изменять конечное время приготовления, нажимая кнопку ∇ или Δ . Часы издадут два звуковых сигнала, подтверждая введенное изменение.

Важно

В случае отключения электричества все настройки электронных часов будут стерты, и на дисплее будет мигать значение 00:00. Необходимо снова установить время и запрограммировать часы.



Fiş / Δελτίο / Карточка / Adatlap / Dane techniczne

İmalatçı	Κατασκευαστής	ΠΡΟΙΖΩΔΙΤΕΛΉ	Gyártó	Producent	TEKA
Model	Μοντέλο	ΜΟΔΕΛΉ	Modell	Model	HE-715 HE-725
A ile (en etkin) G (daha az etkin) arasında bir ölçekte enerji etkinlik sınıfı.	Τάξη ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από Α (υψηλή ενεργειακή απόδοση) μέχρι G (χαμηλή ενεργειακή απόδοση).	Класс энергетической эффективности, по шкале от А (более эффективный) до G (менее эффективный).	Az energia-hatékonyság osztályozása egy olyan skálán, ami az A-tól (a leghatékonyabb) a G-ig tart (a legkevésbé hatékony).	Klasa efektywności energetycznej od A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność).	A
Isıtma fonksiyonu.	Λειτουργία θέρμανσης.	Функция нагрева.	Melegítési funkció.	Funkcja podgrzewania.	
Konvansiyonel ısıtma (İsının ç.n.) motor gücü ile dağıtım	Συμβατική θέρμανση. Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Конвекционный нагрев. Форсированная конвекция.	Hagyományos melegítés. Légkeverés.	Podgrzewanie konwencjonalne. Konwekcja wymuszona.	←
Enerji tüketimi.	Κατανάλωση ενέργειας.	Потребление энергии.	Energiafogyasztás.	Zużycie energii.	
Konvansiyonel ısıtma (İsının ç.n.) motor gücü ile dağıtım	Συμβατική θέρμανση. Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Конвекционный нагрев. Форсированная конвекция.	Hagyományos melegítés. Légkeverés.	Podgrzewanie konwencjonalne. Konwekcja wymuszona.	0,79 Kwh 0,83 Kwh
Net hacim (litre).	Ωφέλιμος όγκος (λίτρα).	Объем нетто (л).	Nettó térfogat (liter).	Pojemność netto (w litrach).	59
Tip: Küçük Orta Büyük	Τύπος: Μικρός Μεσαίος Μεγάλος	Тип: Маленький Средний Большой	Τίπος: Kicsi Közepes Nagy	Rozmiar: mały średni duży	←
Normal yük ile pişirme süresi	Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου.	Время приготовления при нормальной загрузке.	Normál terheléssel történő sütés ideje.	Czas pieczenia przy normalnym obciążeniu.	
Konvansiyonel ısıtma (İsının ç.n.) motor gücü ile dağıtım	Συμβατική θέρμανση. Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Конвекционный нагрев. Форсированная конвекция	Hagyományos melegítés. Légkeverés.	Podgrzewanie konwencjonalne. Konwekcja wymuszona.	43 min. 40 min.
Πίσριμε yüzeyi	Επιφάνεια ψησίματος.	Поверхность обработки.	Sütési felület.	Powierzchnia pieczenia.	1250 cm²
Gürültü (dB (A) re 1 pW).	Θόρυβος (dB (A) ανά 1 pW).	Шум (dB (A) re 1 pW).	Zaj (dB (A) re 1 pW).	Poziom hałas (dB (A) Re 1 pW)	

Červenin korunnasina verđigimiz özendin ötürü geri dönüştürülmü kağıt kullanıyoruz.
 Η συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος: χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.
 Наш вклад в охрану окружающей среды: использование переработанной бумаги.
 Az újrainasznosított papír alkalmazása a környezetvédeleml hozzájárulásunk része.
 Nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego: drukujemy na papierze z odzysku.
 Cod.: 83172370/3172370-001

